

DATE Monday, April 6, 2009

ITEM **330050**

DESCRIPTION **comodino sospeso con predisposizione all'alloggiamento del tavolino**

SAMPLE IMAGE



comodino sospeso realizzato con struttura monoblocco in polietilene hd stampato a rotazione con telaio di rinforzo a 'c' in t ubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche spessore 90 micron con cottura a forno di 20' a 180/190° c.

top superiore di appoggio in laminato stratificato colorato, antimacchia ed antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali arrotondati e raggiati per il contenimento dei liquidi, realizzato in materiale plastico costampato; vano inferiore per consentire l'alloggiamento del piano servitore (art. 330300 o art. 330350) e con zona centrale studiata per l'appoggio di piccoli effetti personali.

cassetto monoblocco in polietilene hd stampato a rotazione, con b ordi arrotondati e maniglia integrata alla struttura, di facile presa e con frontale in laminato finitura colore; estraibile su guide a doppio rullo in plastica, autocentranti, confermo antisfilamento e chiusura a chiave; interno cassetto a scomparti, con superfici raggiate per facilitarne la pulizia.

vano inferiore chiuso con antina girevole in propilene stampato a rotazione, con bordi arrotondati, maniglia integrata alla struttura con frontale in laminato di finitura colore; l'antina e' dotata di cerniere a 'baionetta' che consente in ogni momento la reversibilita' destra e sinistra del senso di apertura dell'anta. vano interno con fondo forato per l'aerazione e predisposizione per ripiano aggiuntivo.

lo schienale e' dotato di sedi rinforzate per la sospensione a muro del comodino.

lavabilita' compatibile con gli attuali sistemi di lavaggio a tunnel e disinfezione ed all'impiego di detergenti alcalini.

dim. mm 450 x 490 x 720 h ingombro totale con tavolino servitore dim. mm 600 x 490 x 855 h.



It is not authorized to copying, however in part, or using of the present drawing. The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products without prior notice.

Industrie Guido Malvestio S.p.a. - 35010 Villanova (Padova) Italy - Via Caltana, 121 - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - www.malvestio.it
e-mail: info@malvestio.it - cap. soc. 2.450.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281