

DATE Monday, April 6, 2009

ITEM **330100**

DESCRIPTION **comodino con predisposizione all'alloggiamento del tavolino servitore**

SAMPLE IMAGE



comodino realizzato con struttura monoblocco in polietilene hd stampato a rotazione con telaio di rinforzo a'c' in tubolare di acciaio su cui e' fissato il basamento inacciaio elettrozincato e verniciato a polveri epossidiche spessore 90 micron con cottura a forno di 20' a 180/190 °c, dotato di n.2 ruote diam. 60 mm e n.2 ruote piroettanti anteriori (dotate di freno) per facilitarne gli spostamenti. top superiore di appoggio in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali arrotondati e raggiati per il contenimento dei liquidi realizzato in materiale plastico costampato; vano inferiore per consentire l'alloggiamento del piano servitore (art. 330300 o art. 330350) e con zona centrale studiata per l'appoggio di piccoli effetti personali. cassetto monoblocco in polietilene hd stampato a rotazione, con bordi arrotondati e maniglia integrata alla struttura, di facile presa e con frontale in laminato in finitura colore; estraibile su guide a doppio rullo in plastica, autocentranti, con fermo antisfilamento e chiusura a chiave; interno cassetto a scomparti, con superfici raggrate per facilitare la pulizia. vano inferiore chiuso con antina girevole in propilene stampato a rotazione, con bordi arrotondati, maniglia integrata alla struttura con frontale in laminato in finitura colore; l'antina e' dotata di cerniera a 'baionetta' che consente in ogni momento la reversibilita' destra e sinistra nel senso di apertura dell'anta. vano interno con fondo forato per l'aerazione e predisposizione per ripiano aggiuntivo. lo schienale e' dotato di sedi rinforzate per l'eventuale sospensione a muro del comodino. lavabilita' compatibile con gli attuali sistemi di lavaggio a tunnel e disinfezione ed all'impiego ddetergenti alcalini. dim. mm 450x490x855 h ingombro totale con tavolino servitore dim. mm 600x490x855 h



It is not authorized to copying, however in part, or using of the present drawing. The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products without prior notice.

Industrie Guido Malvestio S.p.a. - 35010 Villanova (Padova) Italy - Via Caltana, 121 - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - www.malvestio.it
e-mail: info@malvestio.it - cap. soc. 2.450.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281